

BRUG AF LÅSEPIND

Låsepinden, se foto 1, benyttes for at spærre indkastet. Det kan være som nytårssikring eller hvis postkassen i en periode ikke skal modtage post.

For at spærre indkastet:

Læg/pres låsepinden ned i sporet på indersiden af lågen, se foto 2 og 3.

Når låsepinden ikke er i brug

kan den placeres som vist i foto 4, på en lille hylde over indkastet på indersiden af lågen.



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4